

Instalación y mantenimiento

Custódia : cada componente debe ser custodiado en lugares secos, resguardado de choques y polvo.

Tabiques bajo piso: los planos de apoyo deben ser sólidos y con superficie lisa lo más regular posible. Los entre techos y los reboques deben haber alcanzado la justa maduración (por lo meno un mes de la ejecución) .Se aconseja el tratamiento con barnizado antipolvo del tabique bajo piso.

Acabados y instalaciones : instalaciones tecnológicas y eléctricas ,cielorosos,antipolvo del tabique bajo piso, pintura y colocación de puertas y ventanas,vidrios, umbrales y escalones deben ser acabados antes de la instalación del piso sobreelevado.

Condiciones ambientales: la temperatura (antes y después la instalación) debe mantenerse dentro 5-35 C° con humedad relativa entre 40-75%.

Trasladados : para trasladar estructuras pesadas (armarios,maquinas,etc.) utilizar siempre carretillas elevadoras,y tablas rigidas. Remover solamente el numero de paneles estrechamente necesario, usando siempre los accesorios de levantamiento hechos a propósito. Atención a la recolocación en la posición originaria.

Limpieza serie Classic : utilizar estropajos humedecidos con agua tibia y detergente neutro ,bien estrujados. Evitar deterativos alcalinos, soda, jabones solventes,papel de lija, estropajos metálicos,abrasivos varios.